



NUVI 200
NUVI 250
NUVI 270

СТАРТИРАНЕ

КАКВО ИМА В КУТИЯТА?

- NUVI
- МОНТАЖНО УСТРОЙСТВО С ВАКУУМЧЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА NUVI НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО
- КАБЕЛ ЗА ЗАХРАНВАНЕ ОТ АВТОМОБИЛА
- ДИСКЧЕ ЗА ЗАЛЕПЯНЕ НА ТАБЛО ЗА МОНТАЖНОТО УСТРОЙСТВО



ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ИМАТЕ ПРАВО ДА ПОСТАВИТЕ NUVI НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО. АКО ПЪТУВАТЕ В КАЛИФОРНИЯ И МИНЕСОТА В САЩ, НЯМАТЕ ПРАВО ДА МОНТИРАТЕ УРЕДА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО.

СТЪПКА 1: МОНТИРАНЕ НА NUVI



ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩО МЯСТО ЗА МОНТИРАНЕ НА ВАШЕТО NUVI. ПОЧИСТЕТЕ И ИЗСУШЕТЕ ВАКУУМЧЕТО И ИЗБЕРЕТЕ МЯСТО НА ПРЕДНОТО СЪКЛО.


1. СВЪРЖЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ С NUVI.
2. ВКАРАЙТЕ СФЕРИЧНИЯ КРАЙ НА АДАПТЕРА КЪМ ОТВОРА НА ГНЕЗДОТО.
3. ПОСТАВЕТЕ ВАКУУМЧЕТО НА СЪКЛОТО И ЗАВЪРТЕТЕ НАКРАЙНИКА КЪМ СЪКЛОТО.
4. НАТИСНЕТЕ NUVI КЪМ ДОЛНИЯ КРАЙ НА ГНЕЗДОТО И ВКАРАЙТЕ В ГОРНИЯ.
5. СВЪРЖЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ КЪМ ЗАПАЛКАТА НА КОЛАТА. NUVI ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ АВТОМАТИЧНО ПРИ ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ДАВАНЕ НА КОНТАКТ В КОЛАТА.

НАЧИНИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА NUVI

- СВЪРЖЕТЕ СЪС ЗАХРАНВАНЕТО НА АВТОМОБИЛА.
- СВЪРЖЕТЕ С АС АДАПТЕР КЪМ ЗАХРАНВАНЕ ОТ 220V. (НЕ Е В КОМПЛЕКТА)

СТЪПКА 2: КОНФИГУРИРАНЕ НА NUVI


ЗА ДА ВКЛЮЧИТЕ NUVI, ПЛЪЗНЕТЕ  НАЛЯВО. СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ОТ ЕКРАНА.

ЗА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ NUVI, ПЛЪЗНЕТЕ  НАЛЯВО ОТНОВО.

СТЪПКА 3: ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА СПЪТНИЦИТЕ

ПРЕДИ NUVI ДА НАМЕРИ ВАШЕТО ТЕКУЩО МЯСТО И ДА НАВИГИРА ПО МАРШРУТ, Вие ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ СЛЕДНОТО:

1. ИЗЛЕЗТЕ НАВЪН НА ОТКРИТО МЯСТО, ОТДАЛЕЧЕНО ОТ ВИСОКИ СГРАДИ И ДЪРВЕТА.
2. ВКЛЮЧЕТЕ NUVI. ЛОКАЛИЗИРАНЕТО НА СПЪТНИЦИ МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ НЯКОЛКО МИНУТИ.


ЛЕНТИТЕ  ПОКАЗВАТ СИЛАТА НА САТЕЛИТНИТЕ СИГНАЛИ. КОГАТО ПОНЕ ЕДНА ЛЕНТА Е В ЗЕЛЕНО, NUVI Е ЛОКАЛИЗИРАЛ СПЪТНИЦИ. СЕГА Вие МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ ДЕСТИНАЦИЯ И ДА НАВИГИРАТЕ КЪМ НЕЯ.



СТЪПКА 4: ИЗПОЛЗВАНЕ НА NUVI



- A** ДОКОСНЕТЕ, ЗА ДА НАМЕРИТЕ ДЕСТИНАЦИЯ.
- B** ДОКОСНЕТЕ, ЗА ДА ВИДИТЕ КАРТАТА.
- C** ДОКОСНЕТЕ, ЗА ДА ОТВОРИТЕ СЕРВИЗИРАНЕ.
- D** ДОКОСНЕТЕ, ЗА ДА НАСТРОИТЕ ЗВУКА.

ПОМОЩ, КОГАТО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ НЕЯ

ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, АКО ВИ Е НЕОБХОДИМО, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВГРАДЕНАТА СИСТЕМА ЗА ПОМОЩ. ДОКОСНЕТЕ  > **Help**. КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ВЪПРОСА, КОЙТО ВИ ИНТЕРЕСУВА.



НАПРИМЕР ЗА ПОМОЩ ПО ВЪПРОСА ЗА НАСТРОЙКИТЕ НА NUVI, ДОКОСНЕТЕ  > **Settings**. ИЗБЕРЕТЕ КАТЕГОРИЯТА, КОЯТО ИСКАТЕ ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА НАСТРОЙВАТЕ И ДОКОСНЕТЕ .

НАМИРАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ

НАМИРАНЕ НА РЕСТОРАНТ

1. НАТИСНЕТЕ  **Where to** >  **Points of Interest** > **Food**.
2. ИЗБЕРЕТЕ КАТЕГОРИЯ. НАТИСНЕТЕ  и , ЗА ДА ВИДИТЕ ПОВЕЧЕ КАТЕГОРИИ.
3. ИЗБЕРЕТЕ ДЕСТИНАЦИЯ, НАТИСНЕТЕ **Go**.

НАМИРАНЕ НА АДРЕС

1. НАТИСНЕТЕ  **Where to** >  **Address**
2. ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА И ЩАТ/ПРОВИНЦИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО.
3. НАТИСНЕТЕ **Spell City**. ВЪВЕДЕТЕ ГРАДА/ПОЩЕНСКИЯ КОД, НАТИСНЕТЕ **Done** И ИЗБЕРЕТЕ РАДА/ПОЩЕНСКИЯ КОД ОТ СПИСЪКА.
4. ВЪВЕДЕТЕ НОМЕРА И НАТИСНЕТЕ **Done**
5. ВЪВЕДЕТЕ ИМЕТО НА УЛИЦАТА, НАТИСНЕТЕ **Done** И ИЗБЕРЕТЕ УЛИЦАТА ОТ СПИСЪКА.
6. НАТИСНЕТЕ ВЪРХУ АДРЕСА, АКО Е НЕОБХОДИМО.

ОПЦИИ НА СТРАНИЦАТА **Go**

НАТИСНЕТЕ ЕЛЕМЕНТ ОТ СПИСЪКА С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРСЕНТО, ЗА ДА ВИДИТЕ СТРАНИЦА **Go** (ТЪРГНИ).

НАТИСНЕТЕ **Go**, ЗА ДА СЪЗДАДЕТЕ МАРШРУТ ЗАВОЙ-ПО-ЗАВОЙ КЪМ ТОВА МЯСТО.

НАТИСНЕТЕ **Show Map**, ЗА ДА ВИДИТЕ ТОВА МЯСТО НА КАРТАТА.

НАТИСНЕТЕ **Save**, ЗА ДА ЗАПАМЕТИТЕ ТОВА МЯСТО В  **Favorites** (ЛЮБИМИ)



РАЗШИРЯВАНЕ НА ВАШЕТО ТЪРСЕНЕ

ВАШЕТО NUVI АВТОМАТИЧНО ТЪРСИ МЕСТА В БЛИЗОСТ ДО ВАШЕТО ТЕКУЩО МЯСТО.

ЗА ДА ТЪРСИТЕ НА ДРУГИ МЕСТА, НАТИСНЕТЕ  **Where to > Near**. ИЗБЕРЕТЕ ОПЦИЯ. НАТИСНЕТЕ **OK**.







ИЗПИСВАНЕ НА ИМЕ

ВИЕ МОЖЕ ДА ИЗПИШЕТЕ ИМЕТО ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО НА МЯСТОТО, КОЕТО ИСКАТЕ ДА НАМЕРИТЕ.

1. НАТИСНЕТЕ  **Where to >**  **Points of Interest**
2. НАТИСНЕТЕ **Spell Name**
3. ИЗПОЛЗВАЙКИ ЕКРАННАТА КЛАВИАТУРА, ВЪВЕДЕТЕ ИМЕТО. НАТИСНЕТЕ **Done**
4. НАТИСНЕТЕ ИМЕТО НА МЯСТОТО, КОЕТО ТЪРСИТЕ, И НАТИСНЕТЕ **Go**


ИДЕТЕ У ДОМА (НОМЕ)

МЯСТОТО, НА КОЕТО СЕ ВРЪЩАТЕ НАЙ-ЧЕСТО, МОЖЕ ДА ГО ВЪВЕДЕТЕ КАТО НОМЕ.

НАТИСНЕТЕ  **Where to >**  **Favorites >**  **Go Home**. ИЗБЕРЕТЕ ОПЦИЯТА ЗА ЗАПИС НА ВАШИЯ ДОМ. СЛЕД КАТО ВЪВЕДЕТЕ ВАШИЯ ДОМ, ВИЕ МОЖЕ ДА СЕ ВРЪЩАТЕ ВИАГИ КЪМ НЕГО С НАТИСКАНЕ НА  **Where to >**  **Favorites >**  **Go Home**.

ДОБАВЯНЕ НА СПИРКА В МАРШРУТА

ВИЕ МОЖЕ ДА ДОБАВИТЕ ЕДНА ТОЧКА (СПИРКА) КЪМ МАРШРУТА СИ. NUVI ВИ НАВИГИРА ПРЕЗ ТАЗИ ТОЧКА ДО ДЕСТИНАЦИЯТА.

1. ПРИ АКТИВЕН МАРШРУТ, НАТИСНЕТЕ **Menu >**  **Where to** И ИЗБЕРЕТЕ ТОЧКАТА, ПРЕЗ КОЯТО ИСКАТЕ ДА МИНЕТЕ.
2. НАТИСНЕТЕ ВЪРХУ НЕЯ И НАТИСНЕТЕ **Go**
3. ИЗБЕРЕТЕ **Add as Via Point**

ИЗБИРАНЕ НА ОБХОД (ЗАОБИКАЛЯНЕ)


АКО ИСКАТЕ ДА ЗАОБИКОЛИТЕ ДАДЕНО МЯСТО, ДОКАТО НАВИГИРАТЕ, НАТИСНЕТЕ **Menu > Detour**. NUVI СЕ ОПИТВА ДА ВИ ВЪРНЕ ОБРАТНО ВЪВ ВАШИЯ ОРИГИНАЛЕН МАРШРУТ ВЕДНАГА, КОГАТО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО. АКО В МОМЕНТА СЕ ДВИЖИТЕ ПО ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖНИЯ МАРШРУТ, NUVI МОЖЕ И ДА НЕ ИЗЧИСЛИ ОБХОД.

СПИРАНЕ НА МАРШРУТ

ЗА ДА СПРЕТЕ ДА НАВИГИРАТЕ ПО МАРШРУТ, НАТИСНЕТЕ **Menu > Stop**

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАРТАТА

НАТИСНЕТЕ  **View map**, ЗА ДА ОТВОРИТЕ СТРАНИЦАТА КАРТА. ИКОНКАТА 

ПОКАЗВА ВАШЕТО ТЕКУЩО МЯСТО. НАТИСНЕТЕ ВЪРХУ , ЗА ДА ЗАПИШЕТЕ ВАШЕТО ТЕКУЩО ПОЛОЖЕНИЕ. ДОКОСНЕТЕ КАРТАТА И ПРЕМЕСТЕТЕ ПРЪСТА СИ, ЗА ДА ВИДИТЕ ДРУГИ МЕСТА ОТ КАРТАТА. ДОКОСНЕТЕ КОЙ ДА Е ОБЕКТ ОТ КАРТАТА; ЯВЯВА СЕ СТРЕЛКА, КОЯТО ПОСОЧВА ОБЕКТА.

СЛЕД КАТО НАТИСНЕТЕ GO, СТРАНИЦАТА СЕ ОТВАРЯ, А ВЪРХУ НЕЯ Е ОТБЕЛЯЗАН ВАШИЯ МАРШРУТ В ЛИЛАВО. ДОКАТО ПЪТУВАТЕ, ВАШЕТО NUVI ВИ ВОДИ С ГЛАСОВИ КОМАНДИ, СТРЕЛКИ ПО КАРТАТА, КАКТО И ПОСОКИ В ГОРНАТА ЧАСТ НА КАРТАТА. ВАШАТА ДЕСТИНАЦИЯ Е ОТБЕЛЯЗАНА СЪС ЗНАМЕНЦЕ. АКО СЕ ОТКЛОНИТЕ ОТ НАЧЕРТАНИЯ МАРШРУТ, ВАШЕТО NUVI ПРИЕЗЧИСЛЯВА МАРШРУТА И ВИ ПРЕДЛАГА НОВИ ПОСОКИ ДО ЦЕЛТА.

Докоснете, за да намалите мащаба

Докоснете, за да се върнете на менюто

Докоснете, за да видите информация за пътуването си



Докоснете, за да видите списък на следващите завой
Докоснете, за да увеличите мащаба
Докоснете, за да видите следващия завой



Информация за пътуването




Списък със завой



Следващ завой

ПРЕНАСТРОЙВАНЕ НА ВАШЕТО NUVI

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА NUVI

1. НАТИСНЕТЕ  **> Settings > Security**
2. НАТИСНЕТЕ БУТОНА ДО GARMIN LOCK. НАТИСНЕТЕ OK
3. ВЪВЕДЕТЕ 4-ЦИФРОВ PIN. НАТИСНЕТЕ YES, ЗА ДА ПРИЕТЕТЕ PIN.
4. НАТИСНЕТЕ OK. ИДЕТЕ ДО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ ВРЪЩАТЕ ЧЕСТО, НАПРИМЕР ВАШИЯ ДОМ ИЛИ ОФИС. НАТИСНЕТЕ SET. СЕГА ВЪВЕДОХТЕ "СИГУРНО" МЯСТО ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ВКЛЮЧИТЕ ВАШЕТО NUVI, ЩЕ ТРЯБВА ДА ВЪВЕДЕТЕ 4-ЦИФРЕНИЯ PIN ИЛИ ИДЕТЕ НА МЯСТОТО, КОЕТО СТЕ ИЗБРАЛИ ЗА "СИГУРНО". ЗА ДА




ОТКЛЮЧИТЕ ВАШЕТО NUVI НА "СИГУРНОТО" МЯСТО, ТО ТРЯБВА ДА Е ЛОКАЛИЗИРАЛО СПЪТНИЦИ, Т.Е. ДА СЕ "УБЕДИ" САМО, ЧЕ СЕ НАМИРА НА СИГУРНОТО МЯСТО.

ТАЗИ ФУНКЦИЯ СМЕ ВЪВЕЛИ КАТО ЗАЩИТА СРЕЩУ КРАЖБА НА NUVI. АКО НЯКОЙ ОТКРАДНЕ NUVI, ТОЙ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВАШИЯ PIN КОД ИЛИ ВАШЕТО "СИГУРНО" МЯСТО, ЗА ДА ИДЕ НА НЕГО. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ NUVI НЕ РАБОТИ.






АКО ВИЕ ЗАБРАВИТЕ PIN КОДА СИ И ВАШЕТО "СИГУРНО" МЯСТО, ВИЕ ТРЯБВА ДА ПРАТИТЕ ВАШЕТО NUVI ОБРАТНО НА GARMIN, ЗА ДА ГО ОТКЛЮЧИ. ЗАЕДНО С ТОВА ТРЯБВА ДА ПРАТИТЕ ВАЛИДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ СТЕ ГО КУПИЛ!


НАСТРОЙКА НА СИЛАТА НА ЗВУКА

НАТИСНЕТЕ  НАТИСНЕТЕ , ЗА ДА НАМАЛИТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА ИЛИ , ЗА ДА ПОВИШИТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА.

НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА НА ЕКРАНА

ДОКОСНЕТЕ  > **Settings** > **Display** > **Brightness**. ДОКОСНЕТЕ , ЗА ДА НАМАЛИТЕ ЯРКОСТТА И , ЗА ДА Я УВЕЛИЧИТЕ.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ СЛУЧАЙНО НАТИСКАНЕ НА ЕКРАНА, ПЛЪЗНЕТЕ  НАДЯСНО  ЗА ДА ОТКЛЮЧИТЕ ЕКРАНА, ПЛЪЗНЕТЕ  КЪМ ЦЕНТРАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.

myGarmin

ИДЕТЕ НА <http://my.garmin.com>, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ НАЙ-НОВИТЕ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ ПРОДУКТ И ЗА ДА РЕГИСТРИРАТЕ ПРОДУКТА СИ.

ДОПЪЛНЕНИЕ

РЕСЕТ НА ВАШЕТО NUVI

АКО ВАШИЯ УРЕД СПРЕ ДА РЕАГИРА, ПЪРВО ГО ИЗКЛЮЧЕТЕ, А СЛЕД ТОВА ГО ВКЛЮЧЕТЕ ОТНОВО. АКО ТОВА НЕ ПОМОГНЕ, РЕСЕТВАЙТЕ УРЕДА.

1. ОТСТРАНЕТЕ NUVI ОТ ВЪНШНОТО ЗАХРАНВАНЕ.
2. НАТИСНЕТЕ **Reset** БУТОНА НА ДОЛНАТА СТРАНА НА NUVI.
3. СВЪРЖЕТЕ ОТНОВО NUVI СЪС ЗАХРАНВАНЕ.

ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ



С ТАЗИ ФУНКЦИЯ ЩЕ ИЗТРИЕТЕ ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ.

1. НАТИСНЕТЕ И ЗАДРЪЖТЕ НАТИСНАТ С ПРЪСТ ДОЛНИЯ ДЕСЕН ЪГЪЛ НА ЕКРАНА НА NUVI, ДОКАТО ГО ВКЛЮЧВАТЕ.
2. ЗАДРЪЖТЕ ПРЪСТА НАТИСНАТ ВЪРХУ ЕКРАНА, ДОКАТО СЕ ЯВИ СЪОБЩЕНИЕ.
3. НАТИСНЕТЕ YES, ЗА ДА ИЗТРИЕТЕ ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ.

ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ НА УРЕДА И ВСИЧКИ ВАШИ ДАННИ, ЗАПИСАНИ В НЕГО, СЕ ИЗТРИВАТ.