

GARMIN.

РЪКОВОДСТВО

nüvi[®] 5000

GPS навигатор



Вашето nuvi

За повече информация относно Вашето nuvi натиснете **Tools > Help**. Вие може да свалите от интернет информация както за него, така и за аксесоарите, които предлагаме. За повече информация посетете нашият интернет сайт www.garmin.bg



В някои щати на САЩ законите забраняват или ограничават използването от шофьорите на вакуумни поставки върху стъклата на превозните средства, докато се шофира. В други щати такива ограничения не съществуват. Проверете предварително дали поставянето на уреда отговаря на законовите изисквания за поставяне на вакууми предмети в щатския, местен или държавен закон, където вие шофирате. Дали съществуват подобни или същите забрани срещу поставянето на обекти по стъклата, които пречат на пълната видимост на шофьора. Помнете винаги да поставяте вашият Garmin уред на места, които не закриват видимостта на пътя на шофьора. Garmin не носи отговорност за глоби, наказания или повреди възникнали в следствие на игнорирането на това съобщение или в следствие на други щатски, местни или държавни закони или наредби засягащи използването на уреда.

Стъпка 1: Монтиране на nuvi

За да монтирате nuvi, използвайте монтажното устройство с вакуум:

1. Вкарайте захранващият кабел в конектора, който се намира отдясно на стойката.



2. Изчистете и изсушете предното стъкло с парцалче без мъхчета (влакънца).
3. Вкарайте захранващия кабел в стойката.
4. Вкарайте стойката в допълнителната стойка с вакуумната вендуза и натиснете вакуумчето към стъклото. След това натиснете лоста отдолу с палец към стъклото, за да залепите стойката.



5. Опрете долната страна на Вашето nuvi към стойката, така че да съвпадат палците с отворите на nuvi.



6. Наклонете nuvi назад, докато легне в мястото си. Ще чуете щракане.
7. Вкарайте другия край на захранващия кабел в адаптера за 12V на автомобила си. Когато е включен, Вашият уред ще се стартира сам при запалване на двигателя.

Стъпка 2: Конфигуриране на nuvi

За да включите nuvi, вие трябва да свържете захранващия кабел. Включете двигателя и уреда се стартира. Следвайте инструкциите от екрана.

Стъпка 3: Локализиране на спътници

С включено nuvi, шофирайте до открито място, навън от гаражи и далеч от високи сгради. Спрете автомобила си и изчакайте няколко минути.



Когато правоъгълниците горе в ляво на екрана станат зелени, това означава, че nuvi е локализиран вашето положение. Силата на сигнала се показва на същите правоъгълници. Сега вече Вие може да изберете дестинация и да навигирате към нея. За повече информация за GPS системата може да посетите www.garmin.com/aboutGPS

Стъпка 4: Ползване на nuvi



- A** Сила на GPS сигнала
- B** Настоящо време, натиснете върху екранът, за да смените настройките за времето
- C** Натиснете, за да откриете желаната дестинация
- D** Натиснете, за да прегледате картата
- E** Натиснете, за да нагласите силата на звука
- F** Натиснете, за да гуснете музика/видео, смените настройките на уреда или ползвате Помощ.

Използване на основните страници

Натиснете върху  , за да отворите страницата с картата. Иконката с автомобил  показва Вашето текущо положение. Натиснете с пръст върху екранът с картата и плъзнете по нея, за да видите други райони от картата.

Кликнете на текст бара, за да отворите страницата със последователните завой

Кликнете -, за да излезете навън

Кликнете +, за да навлезете по-навътре в картата

Кликнете, за да се върнете в главното меню

Кликнете на автомобила, за да запаметите текущото си положение

Кликнете, за да видите страницата компютър

Кликнете, за да видите следващия завой



СТРАНИЦА С ДАННИ ЗА ПЪТУВАНЕТО

СТРАНИЦА С ТЕКУЩИЯТ МАРШРУТ

СТРАНИЦА ПОКАЗВАЩА СЛЕДВАЩИТЕ ЗАВОИ

Намиране на интересни точки POI

1. Натиснете **Where To?** > **Points of interest**
2. Натиснете категория или подкатегория, ако е нужно.
3. Натиснете желаната дестинация и натиснете **Go!**.

За да откриете POI чрез написване буква по буква, натиснете **Where To?** > **Points of interest** > **Spell Name**. За да търсите място в друга област натиснете **Where to?** > **Near**.


Добавяне на междинна точка

1. При зададен вече активен маршрут натиснете **Menu** > **Where to?**.
2. Намерете желаната междинна точка.

3. Натиснете

4. Натиснете **Add as Via Point**, за да добавите новата дестинация като междинна точка преди крайната.

Натиснете **Set as new Destination**, за да направите тази нова дестинация крайна.

 **Полезен съвет:** За да добавите повече от една междинни точка към избраният от Вас маршрут, коригиране на сегашният маршрут. Натиснете **Where to?** > **Routes**.

Задаване на навигация чрез снимка

Ranoramio (Снимки от Света) предоставя снимки, които включват информация за местонахождението, които се наричат geotags. Вие може да заредите тези снимки на вашето пув и да създадете път до тях. За повече информация относно тази

опция моля прочетете вашето пълно ръководство.

За да заредите geotag направена снимка на вашето nuvi:

1. Свържете вашето nuvi към компютър.
2. Посетете интернет страницата www.fotoconnect.garmin.com и изберете снимка.
3. Изберете **Send to Garmin Device**, за да запомните снимката на вашето nuvi.

Навигация към сника:

1. Натиснете **Where to? > Favorites > Panoramio Photos**. Снимките, които сте запамели върху паметта на nuvi-то или SD картата са изброени.
2. Изберете снимка Panoramio.
3. Натиснете **Go!**, за да създадете път до мястото. Натиснете **Show Map**, за да видите даденото място върху картата.

Използване на FM Предавателят





Вие може да слушате гласовата навигация и/или музика от вашето nuvi през високоговорителите на автомобила. За да бъде възможно това от началната страница на Менюто, натиснете **Volume > Audio Output > FM Transmitter**. Изберете празен FM канал за FM предавателя и изберете същият канал на вашето nuvi.

Използване на FM TMC Traffic

Ако вашето nuvi е включено към допълнителния FM TMC (TMC - Канал за получаване на съобщения за задръстванията по пътя) трафик приемник и вие сте в област, в която има изградена такава система за предаване на трафик информация, вашето nuvi може да получава тази трафик информация.

Задръствания по вашият избран път

Когато пресмята вашия път nuvi отчита моментният трафик и автоматично оптимизира маршрутът за най-бързо време. Все пак вие отново може да бъдете прекарани през задръстване ако не съществува алтернативен път. Ако тежко трафик забавяне се случва във вашият път докато вие следите навигацията, nuvi автоматично преизчислява пътят.

Когато на страницата на картата се появят  или , значи че по вашият път има задръстване. Числото в иконката показва минутите време добавени към вашия път, които автоматично са били пресметнати към времето на пристигане, което се показва на картата. Първоначалната настройка, която сте избрали, определя какъв вид за трафик иконка да се изобразява: иконката с форма на диамант () за Северна Маерика или триъгълна иконка () за Европа.

Използване на MSN® Direct

С допълнителният MSN Direct приемник, вие може да имате достъп до MSN Direct информация. За повече информация относно тази функция посетете www.garmin.com/traffic или <http://garmin.msndirect.com>.

Записване на файлове във вашето nuvi

Вие може да запишете файлове като MP3 и JPEG снимкови файлове, във вътрешната паметта на nuvi или на допълнителна SD карта. За да направите това свържете USB кабелът към мини USB входът на задната страна на nuvi и свържете големия край на кабелът към свободен USB порт на вашият компютър, вие също можете да вмъкнете допълнителна SD карта във SD входът и да натиснете докато не чуete звук на щракване.

Вашето nuvi и SD карта излизат като допълнителни устройства в My Computer на компютрите с операционна система Windows® или като допълнителни устройства на компютрите поддържащи MAC®.

Използване на Музикалният Плейър

Запишете музикалните файлове във вътрешната памет или SD карта. Вижте страница 7.

Натиснете **Tools > Music Player**. Натиснете **Browse**. Натиснете желаната от вас категория. За да свири цялата категория от началото до края, натиснете първата песен в списъка. За да свири конкретна песен натиснете само заглавието.

За да създавате, коригирате и слушате списъкът от записи натиснете **Browse > Playlists**.

Използване на Плейърът за звук

За да създадете потребителска регистрация на Audible.com купите и запишете книги, които може да слушате посетете <http://garmin.audible.com>.

Натиснете **Tools > Audible Player**. Натиснете **Browse**. Натиснете желаната категория и след това натиснете заглавието на книга. За


да създадете и пуснете отбелязани места от дадената книга натиснете **Create** или **View** копче.

Пускане на Видео

Внимание: Не се опитвайте да работите с уреда или да гледате видео, докато управлявате превозното средство. Работата с уреда от шофьора или гледането на видео, докато превозното средство се движи може да причини злополука или сблъсък, което като резултат може да доведе имуществена вреда, сериозно нараняване или смърт!

Вашето nuvi приема NTSC видео формат. На вас ви трябва A/V кабел достъпен от Garmin или магазин за електроника. За повече информация отидете на <http://buy.garmin.com> или се свържете с дилър на Garmin.


1. Свържете малкият край на A/V кабелът с входът за A/V кабелът, който се намира от дясната страна на стойката.




2. Свържете червения, белия и жълтия конектор към съответстващите входове на вашето видео устройство.

3. Използвайте външен източник на енергия за видео устройството ако има нужда. Включете видео устройството.

4. Натиснете **Yes**, за да включите видеото. За да включвате автоматично видеото, когато свържете към външния източник на видео, отидете в началната страница и натиснете **Tools > Settings > Video Input**.

 **Бележка:** За да се върнете към видео страницата, докато видеото е включено, натиснете където и да е по екрана на уредчето.

 **Бележка:** Ще има черни линии очертаващи видео изображението.

Грижа за вашето nuvi

Вашето nuvi съдържа чувствителни електронни компоненти, които могат неизменно да се повредят ако са изложени на прекомерени удари или вибрации. За да сведете до минимум рискът от повреда на вашето nuvi, въздържайте се от изпускане или работа с уреда във изпълнена със големи сътресения или големи вибрации среда.

Почистване на nuvi

Nuvi е изграден от висококачествени материали и не се нуждае от поддръжка различна от почистване. Почистете външната кутия (не пипайте екранът) на уреда, използвайки навлажнен с препарат за почистване плат и след това го подсушете. Избягвайте химични препарати и разтворители, които могат да увредят пластмаса.

Почистване на Екрана

Изчистете екрана със мек, чист не мъхен плат. Използвайте вода, изопропилов алкохол или препарат за почистване на очила ако е нужно. Нанесете течността върху плата и след това нежно избършете екрана.

Пазене на вашето nuvi

- Носете и съхранявайте вашето nuvi във допълнителния калъф
- Не съхранявайте nuvi, там където могат да възникнат продължителни излагания на екстремни температури,

защото това може да причини трайни повреди.


- Не излагайте nuvi на вода. Контактът със вода може да причина неизправност.
- Никога не използвайте твърд или остър предмет при натискане или работа с екрана, защото може да възникне повреда. Макар че PDA показалката може да бъде използвана за работа с екрана, никога не пробвайте това докато шофирате.

Опазване от кражба

- За да избегнете кражба свалете уреда и стойката към него от виждане, когато не го използвате. Свалете останалата част от вакуумната стойката останала на прозореца.
- Не оставяйте вашето уредче в жабката на колата.
- Регистрирайте вашият продукт на <http://my.garmin.com>
- Използвайте Garmin Lock™ функцията. Вижте "заклучване на вашето nuvi".

Заклучване на вашето nuvi

1. Натиснете **Tools** > **Settings** > **Security**.
2. Натиснете бутона близо до **Garmin Lock**.
3. Въведете 4 цифрен PIN код и отидете до сигурно място, където при забрава на кода уреда отново може да се отключи.

 **Бележка:** Ако забравите вашият PIN и вашето сигурно място, вие трябва да изпратите вашето nuvi обратно в Garmin, за да бъде отключено. Вие също трябва да изпратите валидна

регистрация на
продукта или доказателство за
закупуването му.

Калибриране на Екрана

Ако екранът на уредчето не приема правилно командите, които му задавате изключете nuvi. Задръжте вашият пръст на екрана и включете nuvi. Продължете да натискате с пръст екрана докато страницата за калибриране не се появи. Следвайте инструкциите на екрана.

Garmin® и nuvi® са запазена марка на Garmin Ltd. или нейните представители, регистрирани в САЩ или други държави. Garmin Lock™ е запазена марка на Garmin Ltd. или нейните представители.

Windows® е регистрирана марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. MAC® е

Повече информация

За повече информация относно вашето nuvi, натисне **Tools > Help**. Вие може да свалите последната версия на вашето ръководство от www.garmin.com. За информация относно аксесоарите, посетете <http://buy.garmin.com> или се свържете с вашият дилър на Garmin.

регистрирана търговска марка на Apple Computers, Inc. Audible.com® е регистрирана търговска марка на Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. MSN е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. Други запазени марки и търговски имена са тези на техните съответните собственици.

За последните безплатни софтуерни обновления (с изключение на информацията за картата) през целият живот на вашите Garmin продукти, посетете официалната интернет страница на Garmin www.garmin.com.



© 2007 Garmin Ltd. или нейните представители

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com